

進  
紙  
方  
向

此面為盒蓋

浪  
向  
標  
示

○  
○  
51 mm

249 mm

此面為盒底